

Návod na použití pro

44100 - GROZ PUMPA SUDOVÁ TELESKOPICKÁ LBP/04 (olej, nafta)

Popis :GROZ PUMPA SUDOVÁ TELESKOPICKÁ LBP/04 je olejové čerpadlo pro kapaliny na bázi oleje, topné oleje, motorové oleje, těžké a lehké oleje, nafty a petroleje. Čerpadlo není vhodné pro použití s kapalinami na bázi vody, rozpouštědel, kyselin, nemrznoucích kapalin a benzínů.

Vhodné pro : 15 galonů (50 l) nebo 55 galonů (205 l) sudy. Dodávka: 300 ml kapaliny na jeden zdvih

Čerpadlo je dodáváno s vlastní nastavovací teleskopickou sací trubicí . Vestavěný závit na uchycení do sudů o velikosti 1,1/2" a 2".



Montáž a provoz :

1. Sestavu sacích trubek uchytíme v závitě. Utáhněte spojení pevně, aby nevznikaly netěsnosti
Poznámka: Před připojením naneste tmel na závit trubky Nepoužívejte nepřiměřenou sílu při utahování.
2. Našroubujte výpusti matici (část hrdla) na hlavu čerpadla. Utáhněte pro bezpečné vyloučení možnosti úniků.
Poznámka: Ujistěte se, že je gumové těsnění správně umístěno v hubici před připojením matice.
3. Vytáhněte teleskopickou sací trubicí dle potřeby .
Poznámka: teleskopická sací trubice se automaticky přizpůsobí do správné polohy.
4. Našroubujte čerpadlo do sudu. Utáhněte bezpečně uchopením těla čerpadla a otáčením.
Poznámka: neutahujte hlavně tím, že otáčíte pákou rukojeti.
5. Vytáhněte píst nahoru a připojte rukojeť pomocí čepu zarážkou.
Poznámka: Ujistěte se, že je rukojeť správně ohnutá.

Nyní je vše připraveno. Spust'te čerpadlo pohybem páky několika rychlými tahy.

Upozornění: Čerpadlo je vyrobeno s použitím pokovovaných ocelových dílů. Nikdy by nemělo být používáno pro přenos kapaliny, které mohou způsobit korozi. Nikdy nepoužívejte toto čerpadlo s kapalinami na bázi vody, rozpouštědel, kyselin, nemrznoucích kapalin. Některé tekutiny mají tendenci vytvořit povlak na povrchu v suchém stavu, je vhodné ponechat páku, rukojeť ve vzpřímené poloze pokud se nepoužívá.

Více informací na www.groz.cz